

# Zander 780 Kurzbeschreibung

Die Bedienungselemente sind weitgehend selbsterklärend.

## Einstellen der Polarenkennzahl

**Diese Einstellung ist wichtig für eine korrekte Sollfahrtanzeige!**

Taster unter dem rechten Potentiometer mehrmals kurz nach oben drücken, bis auf der Anzeige an der rechten Seite ein *P* erscheint, nun mit dem rechten Potentiometer die Polarenkennzahl einstellen. Diese wird wie folgt berechnet:

$$\text{Polarenkennzahl} = \text{Gleitzahl} + \text{halbe Flächenbelastung}$$

Für die ASK-23 gilt: Gleitzahl = 34, Fläche = 12.9 m<sup>2</sup>, Leergewicht = 243kg  
Daraus folgt für ein Pilotengewicht von 70kg  $P = 46$ .

## Anzeige des mittleren Steigen

Taster unter dem rechten Potentiometer kurz nach unten drücken. Auf der rechten Seite der Anzeige erscheint ein *M*.

## Sollfahrt-Vario Umschalter

↑	Vario
A	Schaltet auf Sollfahrt bei Geschwindigkeit über 110 km/h Schaltet auf Vario bei Steigen grösser als eingestellter MC Wert.
<=	Sollfahrt

## Anzeige der Batteriespannung bzw. Temperatur

Taster unter dem rechten Potentiometer mehrmals kurz nach oben drücken. Auf der rechten Seite der Anzeige erscheint nacheinander:

*C* für Temperatur  
*U* für Batteriespannung  
*P* für Polarenkennzahl

## Empfehlung

Für Gelegenheitsbenützer: Umschaltung Sollfahrt-Vario von Hand vornehmen. Man sieht dann an der Schalterstellung was angezeigt wird.

Auf jeden Fall Audio benutzen und dafür den Luftraum noch besser beobachten.